



ParaMon Pro X – Mise à jour et sélection de fichiers XML

Dézippez et copiez le dossier XMLModels sur une clé USB.


Entrez dans le navigateur de fichiers de ParaMon Pro X et sélectionnez le stockage USB.



Sélectionnez et copiez le dossier XMLModels depuis la clé USB.



Coller le dossier XMLModels à la racine de la mémoire interne.



Sélectionnez dans System\XML\Update les fichiers **XMLvX.X** associés aux firmwares des outils utilisés.

